

Nokia Asha 208

Activar / Desactivar PIN



Nokia Asha 208

Activar / Desactivar PIN



1 Ir a Configuración.



2 Dentro de Configuración, seleccionamos Seguridad



3 En Teléfono elegimos Solicitud código PIN



4 En esta pantalla elegir la opción deseada, desactivar o activar.



5 Se solicitará ingresar el último PIN utilizado. Luego seleccionar Aceptar.