

## ¿Cómo se desinstala el equipamiento de Fibra Óptica?

Es importante tener en cuenta que el equipo emite luz láser no visible, y debe ser usado solamente en las condiciones previstas.

Pasos a seguir para desinstalar el equipamiento en forma segura:

- Desenchar la alimentación eléctrica del equipo del tomacorriente y de la entrada de alimentación del equipo.



- Apartar el transformador y reservar para empacarlo con el equipo.



- Una vez retirada la alimentación eléctrica del equipo, ir hasta la roseta óptica, y desconectar el conector del cordón óptico o el parch cord, según sea el caso.



- Al adaptador para conector SC de salida de la roseta se le debe poner una tapa para evitar la salida de una eventual radiación láser y el ingreso de suciedad que pueda estropear el acoplamiento. Utilizar un trozo de cinta aisladora para tapar esta entrada de la roseta.
- Recoger luego este cable óptico, formando un rollo de un amplio diámetro, mayor a 15 cm, hasta llegar hasta el equipo. Realizar un par de ataduras holgadas al rollo de cable óptico, como para evitar que el cable se desenrolle. No intentar desconectar el cable óptico del equipo.
- Desconectar del equipo las conexiones de los puertos RJ45 de los cables UTP que conectan a sus equipos de datos (ej.: computadora personal, modem Wifi, etc.) y si hubiera también la conexión del puerto RJ11 del cordón telefónico.



- Guardar en una caja de cartón adecuada, el equipo con la colilla de cable óptico conectada, y el transformador, acomodando todos estos elementos de forma tal que amortigüen cualquier golpe que accidentalmente pudiera recibir durante su traslado o almacenamiento.

En caso de requerirlo contáctarse con Antel, por consultas comerciales 08003884 - por reclamos técnicos 0800 1199.