


Samsung GT 5300

Configuración GPRS



Samsung GT5300


Configuración GPRS



1. Seleccionamos: Menú Principal.




2. Dentro del Menú Principal, seleccionamos: Config.




3. En Configuración, seleccionamos: Conexiones Inalámbricas.




4. En Conexiones Inalámbricas Seleccionamos: Redes móviles.




5. En Configuración de red móvil seleccionamos: Nombres de punto de acceso.




6. Presionamos la tecla , y desplegará un sub menú en el cual seleccionaremos: Nuevo APN


Samsung GT5300


Configuración GPRS




7. En Editar APN
seleccionamos: **Nombre** e
ingresamos: **gprsANCEL**
En APN ingresamos: **gprs.ancel**



7.a) Nos deslizamos hacia
abajo y seleccionamos: **En**
MCC: 748
Tipo de autenticaion: **PAP**
En Tipo de APN : **Internet**
Nos vamos hacia atrás 



8. En APN presionamos sobre el
círculo al lado de **gprsANCEL**
hasta que quede verde. Luego
vamos hacia Atrás  hasta el
Menú Principal