


# Samsung S5560

## Configuración MMS



# Samsung S5560


## Configuración MMS




1- Presionar botón de Menú e ir a **Configuraciones**




2- En Configuraciones elegimos **Conectividad**




3- En Conectividad seleccionamos **Red**



4- Dentro de Red elegimos **Conexiones**




5- Aquí seleccionar **Si**




6- En Conexiones seleccionar **Crear**

# Samsung S5560


## Configuración MMS




7- En nombre de perfil escribir **Mmsancel**




7.A- Nombre de acceso escribir **mms**




7.B- Tipo de autorización seleccionar **Ninguno**



8- En URL de Inicio escribir **http://mmsc.mms.ancelutil.com.uy**




9- En Dirección de PROXY escribir **200.40.246.2:3128**




10- Luego **Guardar**


# Samsung S5560

## Configuración MMS




11- En el Menú ir a **Mensajes**




12- En Lista de conversaciones seleccionar opciones 




13- Seleccionar **Config.**



14- En configuraciones seleccionar **Mensajes multimedia**



15- En Mensajes multimedia seleccionar **Perfiles de mensajes multimedia**



16- En Perfiles de mensaje multimedia seleccionar **Mmscancel** y Definir.