

# Galaxy Ace S5830

## Borrado general




# Samsung Galaxy Ace S5830


## Borrado general




1 Ir a Menú Principal




2 Dentro del Menú Principal, ir a Configuraciones




3 En Configuración seleccionamos Ubicación y seguridad



4 En Configuración de privacidad seleccionamos Restablecer valores



5 En Restablecer valores seleccionar Restablecer teléfono



6 En la misma pantalla podemos seleccionar el ítem: Formatear tarjeta de memoria si quisiéramos eliminar los datos de la misma