


Galaxy Ace S5830

ID llamante




Galaxy Ace S5830


ID llamante




1 Ir a Menú Principal.




2 Dentro del Menú Principal, ir a Configuraciones.




3 En Configuración seleccionamos Configuración de llamadas



4 En Configuración de llamadas seleccionar Configuración adicional



5 En Configuración Adicional ingresar a ID del llamante



6 En ID del llamante elegir la opción Predeterminado