


Samsung Galaxy Fame

Borrado general



Samsung Galaxy Fame


Borrado general




1 Ir a Aplic.




2 En el menú principal seleccionamos Config.



3 Dentro de Config, elegimos Realizar copia de seguridad



4 Seleccionamos Restablecer valores



5 En esta pantalla elegimos Restablecer dispositivo.