

Samsung Fame

Configuración MMS




Samsung Fame

Configuración MMS




1 En la pantalla principal elegimos **Aplic.**




2- En el **menú principal** seleccionamos **Config.**




3-Dentro de **configuración**, elegimos **Más configuraciones**.



4- Dentro de **conex inalámbricas y redes**, seleccionamos **Redes móviles**




5- Aquí tiene que estar seleccionado **Datos móviles**, luego elegimos **Nombre de puntos de acceso**




6- En esta pantalla seleccionamos el botón de **menú** y luego **Nuevo APN**

Samsung Fame

Configuración MMS




7 Ingresamos:
Nombre: mms
APN: mms



8 MMSC:
<http://mmsc.mms.ancelutil.com.uy>
Puerto MMS: 200.40.246.2
Puerto Proxy :3128



9 Tipo de autenticación: PAP
Tipo de APN: mms
Seleccionamos el botón del menú  y Guardar