

Samsung Galaxy Ace 3

Borrado general




Samsung Galaxy Ace 3

Borrado general




1 Ir a Aplic.




2 Seleccionar Config.



3 Dentro de configuración seleccionar la solapa que dice Cuentas. Luego elegir la opción Realizar copia de seguridad.



4 Seleccionar Restablecer valores.



5 Seleccionar Restablecer dispositivo.