

Galaxy Ace Plus S7500

Búsqueda de red



Galaxy Ace Plus S7500


Búsqueda de red




1. Ir a Menú Principal.




2. Dentro del Menú Principal, ir a Configuración



3. En Configuración seleccionamos Conexiones inalámbricas



4. En Configuración de red inalámbrica seleccionar Redes móviles



5. En Configuración de red móvil seleccionar Operadores de red



6. En Operadores de red elegimos la opción Buscar redes. Luego elegir la red conveniente