

Samsung Ace Plus

Configuración WAP




Samsung Ace Plus

Configuración WAP



1 En la pantalla principal seleccionar **Aplicaciones**




2 Seleccionar **Config.**




3 Elegir **Conexiones Inalámbricas**.




4 Deslizar la pantalla hacia arriba, y seleccionar **Redes Móviles**.




5 Aquí debe quedar tildado **Usar paquetes de datos**. Y luego seleccionar **Nombres de punto de acceso**.




6 Seleccionar el botón de menú , y en el submenú que se despliega, seleccionar **Nuevo APN**

Samsung Ace Plus


Configuración WAP





7 Nombre: **wapANCEL**
APN: **wap**
Proxy: **200.40.246.2**
Puerto: **3128**



8 Tipo de autenticación:
Ninguno
Tipo de APN: **Internet**



9 Seleccionar el botón de menú , y en el submenú que se despliega, seleccionar **Guardar**.



10 El perfil creado (**wapANCEL**) debe quedar seleccionado.