


Samsung T111 Galaxy Tab 3 Lite

Activar / Desactivar PIN




Samsung T111 Galaxy Tab 3 Lite


Activar / Desactivar PIN




1 En la pantalla principal, ir a **Aplic.**




2 Dentro del Menú Principal, ir a **Config.**



3 En esta pantalla elegimos **Seguridad** y luego **Definir bloqueo de tarjeta SIM**.



4 Dentro de configuración de bloqueo de tarjeta SIM, debemos tildar para **Activar** el código PIN o quitar el tilde para **Desactivar** el código PIN



5 Aquí debemos ingresar el PIN de fábrica para **Activarlo** como para **Desactivarlo** y seleccionamos **Aceptar**.