

# Nokia C5-03

## Activar / Desactivar PIN



# Nokia C5-03


## Activar / Desactivar PIN



1- Dentro de el Menú Principal ingresar en Configurac.



2- En esta pantalla elegimos Teléfono.



3- En Teléfono, seleccionamos Admin. Teléfono.



4- Luego seleccionamos Seguridad



5- Ingresamos en Teléfono y tarjeta SIM



6- Aquí seleccionamos Solicitud código PIN

# Nokia C5-03

## Activar / Desactivar PIN



7- Luego tendremos la opción de Activar o desactivar la solicitud código PIN



8- Al haber seleccionado activar o desactivar PIN nos solicitara en ambos casos que ingresemos el código PIN.