


Alcatel C1 4015

Configuración MMS




Alcatel C1 4015


Configuración MMS




1 En la pantalla principal elegimos **Aplicaciones**




2- En el **menú principal** seleccionamos **Ajustes**




3-Dentro de **Ajustes**, elegimos **Más...**



4- Dentro de **conex inalámbricas y redes**, seleccionamos **Redes móviles**




5- Aquí tiene elegimos **APN**




6- En esta pantalla seleccionamos el botón de **menú** y luego **APN nuevo**.

Alcatel C1 4015


Configuración MMS



7 Ingresamos:
Nombre: mmsANTEL
APN: mms
Tipo de APN: mms



8 Proxy MMS: 200.40.246.2
Puerto Proxy :3128
MMSC:
<http://mmsc.mms.ancelutil.com.uy>



9 Tipo de autenticación: PAP
Luego elegimos el botón de
menú y Guardar