

Alcatel Pop c3

Activar / Desactivar PIN




Alcatel Pop c3


Activar / Desactivar PIN



1 Ir a Aplic.



2 Dentro del Menú Principal, ir a Ajustes



3 Dentro de Ajustes seleccionamos Seguridad.



4 Dentro de Seguridad, Seleccionamos Ajustes bloqueo tarjeta SIM.



5 Donde dice Bloquear tarjeta SIM tildamos para Activar código PIN, o quitamos el tilde para Desactivar código PIN.



6 En esta pantalla ingresamos el PIN de la SIM.