

# Alcatel Pop c3

## ID llamante




# Alcatel Pop c3

## ID llamante



1 En la pantalla principal, ir a Teléfono




2 Seleccionamos el botón de menú. En el submenú desplegado seleccionamos Ajustes.



3 Dentro de Ajustes de llamadas, elegimos Llamada de voz.



4 En esta pantalla, seleccionamos Configuración adicional.



5 Seleccionamos ID del emisor. Elegimos la opción Predeterminado.



6 Elegimos la opción Red por defecto.