


# Alcatel 280

## Configuración GPRS




# Alcatel 280


## Configuración GPRS




1. En el Menú Principal seleccionamos: Mis Ajustes.




2. En Mis Ajustes seleccionamos Otros Ajustes




3. En Otros Ajustes seleccionamos Conectividad



4. En Conectividad seleccionamos Cuentas de datos




5. En Cuenta de datos seleccionamos GPRS




6. En GPRS seleccionamos Opciones y luego Crear

# Alcatel 280


## Configuración GPRS



7. En Nombre de cuenta escribimos: Gprsancel  
En APN escribimos: gprs.ancel  
Luego seleccionamos Hecho




8. Cuando guardamos aparecerá la siguiente leyenda y seleccionamos Si



9. Aquí vemos creado Gprsancel



10. En el Menú Principal seleccionamos WAP




11. Seleccionamos Perfiles




12. En Perfiles seleccionamos Modificar Perfil

# Alcatel 280


## Configuración GPRS



13. Y luego Crear




14. En Nombre de Perfil: Gprsancel En Página de inicio: <http://google.com.uy> En Cuenta datos seleccionamos Gprsancel y luego Hecho




15. Cuando seleccionamos Hecho aparecerá la siguiente leyenda y seleccionamos Si



16. Una vez guardado aparece creado Gprsancel, nos posicionamos sobre el mismo



17. Seleccionamos opciones Activar perfil



18. Seleccionamos volver hasta Menú Principal