


# Alcatel OT 5050

## Configuración WAP




# ALCATEL OT 5050


## Configuración WAP




1 En la pantalla principal seleccionar **Aplicaciones**.




2 Seleccionar **Ajustes**.




3 Dentro de Ajustes, elegir la opción **Más**.



4 Seleccionar **Redes móviles**.




5 Tildar la opción **"Datos habilitados"**, luego ir a **APN**




6 Seleccionar el **icono de símbolo de +**, en el borde superior derecho.

# ALCATEL OT 5050


## Configuración WAP




7 Nombre: *wapANTEL*  
APN: *wap*  
Proxy: *200.40.246.2*  
Puerto: *3128*



8 Tipo de autenticación:  
*Ninguno.*  
Tipo de APN: *default*



9 Selecciona *el botón de menú (Las tres rayitas)*, y en el submenú que se despliega seleccionar *Guardar.*



10 Seleccionar el perfil creado:  
*wapANTEL.*