

Alcatel OT-565

Búsqueda de red




Alcatel OT-565

Búsqueda de red




1. Ir a Menú Principal.



2. Dentro del Menú Principal, ir a Ajustes.



3. En Ajustes, seleccionamos Otros ajustes.



4. Dentro de Otros Ajustes elegimos Red.



5. En esta pantalla marcamos Selección de Red y modificamos de Automático a Manual, luego elegimos la operadora deseada.