

# Alcatel OT-565

## Cambio de idioma




# Alcatel OT-565


## Cambio de idioma




1. Ir a Menú Principal.



2. Dentro del Menú Principal, ir a Ajustes.



3. En Ajustes, seleccionamos Otros ajustes.



4. Dentro de Otros Ajustes elegimos Idiomas.



5. Por último seleccionamos el idioma deseado.