

# Alcatel OT-565

## Configuración SMS




# Alcatel OT-565

## Configuración SMS



1. Ir a Menú Principal.




2. Dentro del Menú Principal, ir a Mensajes.



3. En Mensajes, seleccionamos Ajustes.



4. Dentro de Ajustes elegimos Mensaje de Texto.




5. En esta pantalla seleccionar Ajustes perfil.



6. Elegimos Perfil 1 y luego marcamos Editar.

# Alcatel OT-565

## Configuración SMS



7. Por último en Dirección SC ingresamos:  
+59899998932