

ALCATEL OT803

Configuración BAM




ALCATEL OT803

Configuración BAM




1- Seleccionamos la tecla del Menú.




2- Dentro del menú, seleccionamos Ajustes.




3- Dentro de Ajustes, elegimos Conectividad y ok.



4- Dentro de Conectividad seleccionamos Cuenta de datos y ok.




5- Elegimos GPRS y ok.




6- En esta pantalla seleccionamos Opciones.

ALCATEL OT803

Configuración BAM




7- Elegimos la opción **Crear** y ok.




8- Ingresamos:
Nombre de cuenta: **BAM Prepago**.
APN: **prepago.ancel**



9- Nombre de usuario: **BAM**
Contraseña: **BAM**
Tipo de autenticación: **Normal**.
Seleccionamos **Hecho**.



10- Nos aparecerá la siguiente pantalla, elegimos **Si**.
Seleccionamos **Volver** hasta el menú principal.




11- Seleccionamos el navegador.




12- Dentro del navegador elegimos **Ajustes** y ok.

ALCATEL OT803

Configuración BAM




13- Dentro de Ajustes, seleccionamos **Modificar Perfil** y ok.




14- Elegimos **Crear** y ok.




15- Ingresamos:
Nombre perfil: **BAM Prepago**
Cuenta datos: **BAM Prepago**.
Seleccionamos **Hecho**.



16- Nos aparecerá la siguiente pantalla, elegimos **Si**




17- Seleccionamos el perfil creado **BAM Prepago**.



18- Elegimos **activar** y ok.

ALCATEL OT803

Configuración BAM



19- Nos aparecerá el perfil BAM Prepago marcado. Seleccionamos Volver.