

Alcatel 803

Cambiar PIN



Alcatel 803


Cambiar PIN




1- Ir a
Menú Principal.



2- Dentro del Menú Principal, ir a
Ajustes.



3- En ajustes seleccionamos
Seguridad.



4- Dentro de seguridad
tenemos la opción de
Cambiar PIN