

# Alcatel 803

## Cambio de idioma




# Alcatel 803

## Cambio de idioma




1- Ir a  
Menú Principal.



2- Dentro del Menú Principal  
seleccionamos  
Ajustes



3 En Ajustes, seleccionamos  
Idiomas.



4. Aquí nos aparecen los  
idiomas disponibles. Elegimos  
uno y luego

OK