


Alcatel 803

ID llamante




Alcatel 803


ID llamante



1- Ir a
Menú Principal.



2- Dentro del Menú Principal, ir a
Reg. Llamadas



3- En Reg.Llamadas seleccionar
opciones y luego
Ajustes de llamadas



4- Dentro de Ajustes de
llamadas seleccionamos ID
llamadas y elegimos
Definido por la red