

ALCATEL OT803

Configuración MMS




ALCATEL OT803


Configuración MMS




1- Seleccionamos la tecla del Menú.




2- Dentro del menú seleccionamos **Ajustes**.




3- Dentro de Ajustes, elegimos **Conectividad** y ok.



4- Dentro de Conectividad seleccionamos **Cuenta de datos** y ok.




5- Elegimos **GPRS** y ok.




6- En esta pantalla seleccionamos **Opciones**.

ALCATEL OT803


Configuración MMS




7- Elegimos la opción **Crear** y **ok**.




8- Ingresamos:
Nombre de cuenta: **Mmsancel**
APN: **mms**
Seleccionamos **Hecho**.




9- Seleccionamos **Hecho** y **ok**.



10- Nos aparecerá la siguiente pantalla, elegimos **Si**. Seleccionamos **Volver** hasta el **menú principal**.




11- Dentro del menú principal, seleccionamos **Mensajes**.




12- Dentro de mensajes seleccionamos **Ajustes** y **ok**.

ALCATEL OT803


Configuración MMS




13- Elegimos **MMS** y **ok**



14- En esta pantalla, elegimos **Modificar**.




15- Seleccionamos **Modificar Perfil**.



16- Elegimos **Crear**.



17- Nombre de perfil: **Mmsancel**
Dirección MMSC:
<http://mmsc.mms.ancelutil.com.uy>
En cuenta de datos
seleccionamos: **Mmsancel**




18- En la misma pantalla,
seleccionamos **Dirección de IP**.

ALCATEL OT803


Configuración MMS




19- Elegimos **HTTP** y ok.




20- En usar Proxy elegimos **Si**.
Ingresamos: **Dirección de Proxy: 200.040.246.002**
Puerto Proxy: 3128.
Seleccionamos **Ok** dos veces.




21- Nos aparecerá la siguiente pantalla, elegimos **SI**.



22- Seleccionamos el perfil creado **Mmsancel**.



23- Seleccionamos **Activar** y ok.



24- Nos aparecerá el perfil creado seleccionado. Seleccionamos **Volver** hasta el menú principal.