


# Alcatel OT 990

## Búsqueda de red



# Alcatel OT 990


## Búsqueda de red




1 Ir a Menú Principal.



2 Dentro del Menú Principal, ir a Ajustes




3 En Configuraciones, seleccionamos Conexiones inalámbricas



4 En Ajustes de red inalámbrica seleccionar Redes móviles



5 En Ajustes de red móvil seleccionar Operadores de red



6 En Operadores de red elegimos la opción Buscar redes. Luego elegir la red más conveniente