


Alcatel OT Fire 4012

Cambio de idioma



Alcatel OT Fire 4012

Cambio de idioma




1 Deslizar la pantalla principal hacia la izquierda.



2 En el menú principal, seleccionamos **Ajustes**.



3 Dentro de ajustes, elegimos **Idioma**



4 Seleccionamos **Idioma**



5 En esta pantalla, se verán todos los idiomas disponibles