


Alcatel Idol S

Configuración LTE




Alcatel Idol S


Configuración LTE




1 En la pantalla principal seleccionamos **Aplic.**




2 Dentro del menú principal, elegimos **Ajustes.**




3 En ajustes, seleccionamos **Más.**



4 Dentro de **Conex. Inalámbricas y redes**, elegimos **Redes Móviles**




5 Debe quedar seleccionado **Datos móviles** y luego seleccionamos **APN.**





6 Aquí seleccionamos el botón de menú  y luego elegimos **APN nuevo.**


Alcatel Idol S Configuración LTE



7 Ingresamos:
Nombre: Vera1
APN: antel.lte



8 Tipo de autenticación: PAP
Tipo de APN: default
Seleccionamos el botón de
menú  y luego elegimos
Guardar.



9 Aquí seleccionamos el
perfil creado: Vera1