



Alcatel Scribe Configuración LTE




Alcatel Scribe Configuración LTE




1 En la pantalla principal seleccionar *Aplicaciones*




2 En el *menú* seleccionar *Ajustes*




3 En Ajustes, seleccionar *Más*




4 Elegir *Redes móviles*




5 Debe quedar seleccionado *Datos habilitados* y luego elegir *APN*




6 En esta pantalla seleccionar el *icono de menú*  y luego *APN nuevo*


Alcatel Scribe Configuración LTE




7 Nombre: *LTE*
APN: *antel.lte*



8 Tipo de autenticación: *PAP*
Tipo de APN: *default*



9 Seleccionar el *icono de menú*
y luego seleccionar *Guardar*.



10 En esta pantalla
seleccionar el perfil creado:
LTE