


# Alcatel OT-5050

## Configuración MMS




# Alcatel OT-5050


## Configuración MMS




1 Ir a Menú Principal y entrar a Ajustes




2 Una vez allí, ingresar a Más...




3 Entrar en Redes móviles



4 Dentro de Ajuste de red móvil, tildar Datos habilitados e ingresar a APN




5 Seleccionar + para agregar un APN nuevo.




6 Nombre: mmsANTEL  
APN: mms  
MMSC:  
<http://mmsc.mms.ancelutil.com.uy>

# Alcatel OT-5050


## Configuración MMS




7 Proxy MMS: 200.40.246.2  
Puerto MMS: 3128




8 Entrar a Tipo de autenticación




9 Seleccionar PAP



10 Dentro de Tipo de APN



11 Tildar mms y presionar Aceptar.



12 Con el botón derecho del central, se desplegará el menú de guardar y descartar. Seleccionar Guardar