


Alcatel 665

Búsqueda de red



Alcatel 665

Búsqueda de red




1 Ir a Menú.



2 Dentro del Menú Principal, ir a Ajustes.



3 En Ajustes, seleccionamos Red.



4 En Selección de Red, seleccionamos Manual.