


BlackBerry Q 5 Configuración LTE




Blackberry Q 5


Configuración LTE




1 Deslizar el menú principal dos veces hacia la izquierda.




2 Seleccionar **Config.**



3 Seleccionar **Red y conexiones.**



4 Seleccionar **Red Móvil.**



5 "Servicios de datos" debe estar activado (tal como aparece en la imagen). Luego seleccionar el icono de configuración.



6 Nombre del punto de acceso (APN): **antel.lte**

Luego seleccionar **Guardar.**