

BlackBerry 9810

Configuración SMS




BlackBerry 9810


Configuración SMS




1 Ir a **Mensajes**.



2 Dentro del Mensajes, ir a **Opciones**.



3 En Opciones de mensajes, seleccionamos **Mensajería de texto**.



4 Luego en Centro de servicio ingresamos: **+59899998932**.