

HTC WILDFIRE

Configuración MMS




HTC WILDFIRE

Configuración MMS




1- Seleccionamos la tecla de **menú principal**




2- Dentro del menú, elegimos **Ajustes**




3- Dentro de ajustes, seleccionamos **Conexiones y redes**.



4- En esta pantalla activamos la opción **Red móvil**.
Seleccionamos **Redes móviles**




5- En Ajustes de red móvil, elegimos **APN**




6- Seleccionamos la tecla 
Y elegimos **APN nuevo**

HTC WILDFIRE


Configuración MMS




7- Ingresamos:
Nombre: Mmsancel
APN: mms




8- En la misma pantalla:
MMSC:
<http://mmsc.mms.ancelutil.com.uy>
Proxy MMS: 200.40.246.2
Puerto MMS: 3128



9- En la misma pantalla:
Tipo de autenticación: ninguno
Tipo de APN: mms



10- Seleccionamos la tecla  y elegimos la opción guardar