


Huawei Ascend G 300

Cambio de idioma




Huawei Ascend G 300


Cambio de idioma




1 Seleccionar Menú.




2 Seleccionar Config.



3 Deslizar la pantalla hacia arriba y seleccionar Seguridad.



4 Seleccionar Idioma.



5 Se verán los idiomas disponibles, elegir el que se desea.