


# Huawei Ascend G 300

## Configuración SMS





# Huawei Ascend G 300


## Configuración SMS




1 Ir a Mensajes.



2 Dentro de Mensajería, seleccionar el icono de menú  y luego seleccionar Configuración.



3 Deslizar la pantalla hacia arriba, seleccionar Centro de mensajes.



4 El número Centro de servicio debe ser +59899998932.