


Huawei Ascend G 300

Configuración WAP




Huawei Ascend G 300


Configuración WAP




1 En la pantalla principal seleccionar **Aplicaciones**




2 Seleccionar **Config.**




3 Seleccionar **Más.**




4 Seleccionar **Redes Móviles.**




5 Aquí debe quedar tildado **Usar paquetes de datos.** Y luego seleccionar **Nombres de punto de acc.**




6 Seleccionar el icono de menú , y en el submenú que se despliega, seleccionar **APN nuevo.**

Huawei Ascend G 300


Configuración WAP





7 Nombre: **wapANCEL**
APN: **wap**
Proxy: **200.40.246.2**
Puerto: **3128**



8 Tipo de autenticación:
Ninguno
Tipo de APN: **default,supl**



6 Seleccionar el icono de menú , y en el submenú que se despliega, seleccionar **Nuevo APN**



10 El perfil creado (**wapANCEL**) debe quedar seleccionado.