

Huawei MediaPad 7

Borrado general




Huawei MediaPad 7


Borrado general




1 En la pantalla principal seleccionar el icono de Aplicaciones




2 Seleccionar Configuración.




3 Dentro de Configuración, seleccionar Hacer copia de seguridad y restablecer.



4 Seleccionar Restablecer datos de fábrica.



5 Seleccionar Restablecer tableta.



6 Cuando aparezca la leyenda que se ve en la imagen, seleccionar Eliminar todo.