

Huawei MediaPad 7

Configuración GPRS




Huawei MediaPad 7


Configuración GPRS




1 Seleccionar el icono de Aplicaciones




2 Seleccionar Configuración.





3 En configuración, seleccionar Más, y luego Redes de celulares.



4 Seleccionar donde dice Usar paquete de datos. Luego seleccionar Nombres de puntos de accesos.




5 Seleccionar el icono de menú  Luego elegir APN Nuevo.




6 Nombre: gprsANCEL
APN: gprs.ancel


Huawei MediaPad 7


Configuración GPRS



7 Tipo de autenticación:
Ninguno
Tipo de APN: `default,supl`



8 Seleccionar el icono con una flecha , para ir hacia atrás, quedando guardada la configuración.



9 Dejar seleccionado `gprsANCEL` (el círculo debe quedar de color azul, tal como lo muestra la imagen)