


# Huawei U7520

## Configuración GPRS




# Huawei U7520


## Configuración GPRS




1 Aquí seleccionamos: Menú




2 En el menú seleccionamos: Conectividad.




3 Luego elegimos: Opciones



4 Dentro de punto de acceso a la red, pulsamos en Nuevo




5 Aquí debe quedar seleccionado:  
Punto de acceso de red



6 Conectar nombre: gprancel  
Nombre punto de acceso:  
gprs.ancel  
Luego seleccionar:

# Huawei U7520

## Configuración GPRS



7 En esta pantalla activamos el perfil creado: [Gprsancel](#)