

HUAWEI U8100

Configuración MMS




HUAWEI U8100


Configuración MMS




1. Seleccionamos: **Menú Principal** presionando **Opciones**.




2. Dentro del Menú Principal seleccionamos: **Ajustes**.



3. En Ajustes Seleccionamos: **Conexiones inalámbricas**.



4. En Conexiones inalámbricas seleccionamos: **Redes móviles**.




5. En Configuración de red móvil seleccionamos: **APN**.




6. Presionamos la tecla de Menú . y desplegará un sub menú en el cual seleccionaremos: **Nuevo APN**

HUAWEI U8100

Configuración MMS



7. En Editar punto de acceso seleccionamos: **Nombre** e ingresamos: **mmsANCEL** y en APN: **mms**



7.a. En MMSC ingresamos: <http://mmsc.mms.ancelutil.com.uy>.
En Proxy: **200.40.246.2**
En Puerto de MMS: **3128**
En Tipo de APN: **mms**