

Huawei U8220

Configuración MMS




Huawei U8220


Configuración MMS



1 Seleccionamos: **Menú Principal**




2 Dentro del Menú Principal seleccionamos: **Ajustes**.




3 En Ajustes seleccionamos: **Conexiones inalámbricas**.



4 En Conexiones inalámbricas seleccionamos: **Redes móviles**.




5 Aquí debe quedar seleccionado **Servicio de datos** y luego elegimos **APN**




6 Presionamos la tecla de **Menú** y desplegará un submenú en el cual seleccionaremos: **APN nuevo**

Huawei U8220


Configuración MMS




7 Nombre: **mmsancel**
APN: **mms**



8 MMSC:
http://mmmc.mms.ancelutil.com
.uy Proxy: **200.40.246.2**
Puerto de MMS: **3128**
Tipo de APN: **mms**

Ir para atrás presionando 



9 Así veremos el perfil
mmsANCEL.