

Huawei Ascend Y100

Borrado general




Huawei Ascend Y100

Borrado general




1 En la pantalla principal ir a Menú




2 Dentro del Menú Principal, ir Ajustes.




3 En ajustes seleccionamos Privacidad.



4 Aquí debemos elegir Restablecer datos de fábrica



5 En esta pantalla debemos seleccionar Reiniciar teléfono.



6 Aquí debemos elegir Borrar todo. Esta opción eliminara todos los datos del equipo.