

Huawei Ascend Y100

Cambiar PIN



Huawei Ascend Y100

Cambiar PIN




1 En la pantalla principal ir a Menú




2 Dentro del Menú Principal, seleccionamos Ajustes.



3 En ajustes seleccionamos Ubicación y seguridad



4 Aquí ingresar en Bloqueo de tarjeta SIM



5 Dentro de bloqueo de tarjeta SIM, elegimos Cambiar PIN de tarjeta SIM



6 En esta pantalla debemos ingresar el código pin de fábrica

Huawei Ascend Y100

Cambiar PIN



7 Aquí debemos ingresar el pin nuevo