

# Huawei Ascend Y100

## Configuración SMS





# Huawei Ascend Y100


## Configuración SMS



1 En la pantalla principal ir a Mensajes



2 Dentro del Mensajes seleccionar el botón de menú  y luego ir Ajustes



3 Aquí debemos ingresar el centro de mensajes +59899998932