

Huawei Ascend Y100

Configuración MMS




Huawei Ascend Y100


Configuración MMS




1 En la pantalla principal ir a **Menú**




2 En el menú principal seleccionamos **Ajustes**.




3 Luego elegimos **Conexiones inalámbricas**



4 Dentro de configuración inalámbrica y red, ir a **Redes móviles**




5 En esta pantalla debe quedar seleccionado **Datos habilitados**. Luego vamos a **Configuración de red**





6 Aquí elegimos **Nombre de puntos de acceso**

Huawei Ascend Y100


Configuración MMS



7 En esta pantalla seleccionamos  y luego **APN nuevo**



8 Nombre: **Mmsancel**
APN: **mms**



9 MMSC: **http://mmsc.mms.ancelutil.com.uy**
Proxy MMS: **200.40.246.2**
Puerto de MMS: **3128**



10 Tipo de autenticación: **PAP**
Tipo de APN: **mms**



11 Aquí vemos el perfil creado **mmsancel**