


Huawei G6620

Búsqueda de red



Huawei G6620


Búsqueda de red



1. Ir a Menú Principal.



2. Dentro del Menú Principal, ir a Configuración.



3 En Configuración, seleccionamos Configuración de Red.



4. Elegimos Configuración de red de SIM.



5. Marcamos Selección de Red y lo modificamos a Manual, y por último elegir la operadora deseada.