


LG L7

Configuración BAM




LG L7


Configuración BAM




1 En la pantalla principal seleccionamos **Aplicaciones**




2 En el menú principal elegimos **Ajustes**




3 Luego elegimos **Más**



4 Dentro de Redes inalámbricas seleccionamos **Redes móviles**.




5 Aquí debe quedar seleccionado **Datos habilitados**.





6 Luego ingresar en **Nombres de punto de acceso**

LG L7


Configuración BAM




7 En esta pantalla seleccionamos  y luego **Nuevo APN**





8 Ingresar en:
Nombre: **prepagoANCEL**
APN: **prepago.ancel**



9 Nombre del usuario: **Bam**
Contraseña: **Bam**



10 Tipo de autenticación: **PAP**
Tipo de APN: **default**. Luego seleccionamos el **botón de menú**  y **Guardar**



11 Seleccionamos el perfil creado: **prepagoANCEL**