


LG F60

Configuración LTE




LG F60


Configuración LTE




1 En la pantalla principal seleccionamos *Aplicaciones*




2 En el *menú principal* seleccionar *Ajustes*




3 En Ajustes, encender *Datos móviles* y seleccionar *Conexiones y Redes*




4 Dentro de *Conexiones y Redes*, elegir *Redes móviles*




5 Debe quedar seleccionado *Datos móviles* y luego elegir *APN*




6 En esta pantalla seleccionamos el botón  y luego *APN nuevo*

LG F60


Configuración LTE




7 Ingresamos:
Nombre: *Vera 1*
APN: *antel.lte*



8 Tipo de autenticación:
Ninguno
Tipo de APN: *default*



9 Seleccionar el *icono de menú*
, y luego seleccionar
Guardar.



10 En esta seleccionamos
el perfil creado: *Vera 1*